

defigo



APP MANUAL

HENSIKT




Du kan nå kontrollere og åpne døren med appen Defigo Plus. Dette gjør det superenkelt å styre tilgangen til boligen din, uansett hvor du befinner deg. Last ned appen i App Store / Google Play.

MULIGHETER

Appen lar deg:

- Svare besøkende med kun ett klikk.
- Se personen utenfor ved å aktivere video-funksjonen.
- Se alle innganger/dører som er koblet til din brukerkonto.
- Skjule ringeklokken din fra displayet i et gitt tidsrom.
- Sikre tilgang til boligen din fra hele verden.
- Svare og se besøkende. Uansett hvor i verden du befinner deg.



HJEMSKJERM

På Hjemskjermen i appen finner du «Mine dører» seksjonen, som viser alle dørene som er registrert på din brukerkonto. Fra denne siden kan du også låse opp dører og fjerne navnet ditt fra skjermen ved inngangen.



FJERN LEILIGHETEN DIN FRA SKJERMEN

Noen av dørene dine kan ha et øye-ikon ved siden av dem. Det betyr at navnet ditt/navnet på leiligheten vises på skjermen ved inngangen. For å fjerne navnet fra skjermen, skyver du dør-ikonet til venstre og trykk på øye-ikonet som dukker opp.



ÅPNE DØREN


For å åpne døren trykker du på dør-ikonet.



INNSTILLINGER

Trykk på fanen «innstillinger» for å få tilgang til:

- 1. Dørinnstillinger** - hvordan informasjonen din vises på skjermen, synlighet og adgangskort administrasjon
- 2. Profilinnstillinger** - brukerinformasjonen din
- 3. Lydinnstillinger** - tilpass lyden på porttelefonen din
- 4. Ringeinnstillinger** - aktiver/deaktiver videofunksjon



ENDRE NAVN PÅ SKJERMEN

Gå til dørinnstillinger og trykk på utseende. Ditt valg av utseende bestemmer hvordan navnet ditt eller leilighetsnummeret vises på skjermen ved inngangen.


Du kan velge mellom fire ulike stiler:

1. Individual – Viser kun individuelle navn eller leilighetsnummer. Anropet vil gå til personen som er registrert på navnet/leiligheten.

2. Family Parallel – Viser et navn du selv velger (f.eks familienavn). Alle brukere registrert på leiligheten vil bli oppringt samtidig.

3. Family sequential – Viser et navn du selv velger (f.eks familienavn). Brukere registrert på leiligheten vil bli oppringt i en prioritert rekkefølge du selv bestemmer. Det må i tillegg velges hvor lenge det skal ringe før anropet går videre til neste person.

4. Family Grouped - Viser et navn du selv velger (f.eks familienavn). Når besøkende trykker på det valgte navnet, vises navnet på alle personen registrert på denne leiligheten og den besøkende kan bestemme hvem han/hun ønsker å ringe.




FJERN LEILIGHETEN, ELLER NAVNET FRA SKJERMEN I ET GITT TIDSROM

For å fjerne leiligheten din fra skjermen ved inngangen i et gitt tidsrom, gå til innstillinger – dør innstillinger – synlighet. For å velge tidsrommet gjør du følgende:



1. Velg inngangen hvor du ønsker at leiligheten/navnet skal skjules.
2. Skyv bryteren ved siden av «tilgang» til høyre.
3. Velg hvilke dager du ønsker at navnet skal skjules.
4. Velg tidsintervall du ønsker at navnet skal være



ADMINISTRER DINE ADGANGSKORT ELLER BRIKKER

For å administrere adgangskort eller brikker, gå til innstillinger, dør innstillinger, adgangskort administrasjon. For å legge til et nytt kort, trykk «legg til adgangskort» og velg deretter hvilken inngang du ønsker at adgangskortet skal åpne.




Følg deretter instruksjonene på skjermen ved inngangen for å registrere kortet, eller brikken.

FJERN ET REGISTRERT ADGANGSKORT ELLER BRIKKE

For å fjerne et adgangskort, eller brikker, trykk på det registrerte kortet og deretter på deaktiver.

LEGG TIL PIN-KODE

Dersom du ønsker ekstra sikkerhet, kan du koble en PIN-kode til adgangskortet ditt. Trykk på «Din pinkode» og tast inn din ønskede PIN-kode. Hver gang du forsøker å åpne døren med adgangskortet eller brikken vil skjermen be deg om å taste inn PIN-koden.



ENDRE PROFILINNSTILLINGER

For å endre profilinnstillinger, gå til innstillinger, profil innstillinger. Her kan du endre all personlig informasjon, passord og språket i appen.




LYDINNSTILLINGER

Tilpass lyden på porttelefonen din. Velg ønsket ringetone og trykk «lagre» når du er ferdig.

RINGEINNSTILLINGER

Velg om du vil motta video-anrop når noen ringer på døren.

- Skyv knappen til høyre for å aktivere video-funksjonen.
- Skyv knappen til venstre for å deaktivere video-funksjonen.



BRUKERSTØTTE

MANUAL

Last ned den nyeste versjonen av app manualen ved å trykke «last ned PDF fil».

OFTTE STILTE SPØRSMÅL

Få svar på de oftest stilte spørsmålene.

JEG TRENGER HJELP

Trenger du hjelp eller har du spørsmål? Beskriv problemet ditt og få hjelp fra Support-teamet hos Defigo. Velg om du ønsker svar på e-post eller telefon.

